

## Déclaration de conformité selon la directive 97/23 CE

Le constructeur	<b>Pfeiffer Chemie- Armaturenbaubau GmbH, D-47906 Kempen</b>
déclare que les robinetteries :	<b>Vannes à boisseau sphérique de séries 22a, 26a, 26d, 26k, 26-ECO et 76h, avec bourrage à chevrons PTFE précontraint</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec servomoteur pneumatique/electrique/hydraulique</li> <li>• avec tige libre pour montage d'un servomoteur</li> </ul>
<p>1. Ces vannes font parties de l'équipement de pression suivant la directive 97/23/EC et que ces vannes sont conforme cette directive,</p> <p>2. Ces vannes ne sont pas des machines complètes suivant la directive 98/37/EC, mais elles sont conformes certaines demandes de la directive,</p> <p>3. Elles peuvent seulement être opérées suivant les consignes de la notice de montage et de mise en service &lt;BA26a-01_FR&gt; livrer avec la vanne.</p> <p>La mise en service peut seulement être fait quand la vanne est montée dans la ligne et comme-ça le risque pour se blesser n'est plus la.  <i>(Pour des vannes à boisseau sphérique qui sont utilisée à la fin d'une ligne, section 2.3).</i></p>	

*Normes appliquées:*

<b>AD 2000 Régulations DIN-EN 292-2000</b>	<b>Régulations pour des pièces qui sont sous pression Sécurité pour des machines, Section 2: Demandes techniques</b>
--	--

*Description des types et caractéristiques techniques:*

<p><b>Fiches de types Pfeiffer &lt;TB22a, TB26a, TB26b, TB26d, TB26k et DB76h&gt;</b>  <i>REMARQUE : Cette déclaration de constructeur vaut pour toutes les variantes de type citées dans ce catalogue</i></p>
--

*Procédure d'évaluation de conformité appliquée:*

<b>selon l'annexe II de la directive sur les appareils à pression 97/23 CE, module „H“</b>
--

*Nom du centre de contrôle cité:*

*No d'identification du centre de contrôle cité:*

<b>TÜV Rheinland Service GmbH</b> Am Grauen Stein D-51101 Cologne	<b>0035</b>
---	-------------

Toute modification des robinets à boisseau sphérique ayant des répercussions sur les caractéristiques techniques du robinet à boisseau sphérique, de même que sur l'<application conforme aux prescriptions> selon le paragraphe 1 du mode d'emploi, et modifiant considérablement la robinetterie annulent la validité de ces déclarations.

Fait à Kempen, le 7er juillet 2009

Lorenz Stolzenberg, PDG

Cette déclaration de conformité et ce mode d'emploi réalisés par technique numérique sont également valables sans notre signature

# Mode d'emploi

## Robinet transitoire à boisseau sphérique à commande manuelle


### Sommaire

<b>0</b>	<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Utilisation conforme</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>3</b>
2.1	Consignes de sécurité générales	3
2.2	Consignes de sécurité pour l'utilisateur	3
2.3	Dangers particuliers	4
2.4	Spécification du robinet à boisseau sphérique	4
<b>3</b>	<b>Transport et stockage</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Intégration dans la conduite</b>	<b>5</b>
4.1	Généralités	5
4.2	Etapes de travail	5
<b>5</b>	<b>Vérification de la pression du tronçon de conduite</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Fonctionnement normal et maintenance</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Aide en cas de panne</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Autres informations</b>	<b>8</b>

## 0 Introduction

Ce mode d'emploi doit aider l'utilisateur à monter, mettre en service et entretenir les robinets à boisseau sphérique des séries **BR22a**, **BR26a**, **BR26d**, **BR26k**, **BR26-ECO** et **BR76h**.


Ces instructions sont uniquement pour les vannes à boisseau sphérique. En plus, voir les instructions du servomoteur monté.

 <b>Attention</b>	Si les conseils et avertissements ci-dessous ne sont pas respectés, <b>des dangers peuvent en résulter</b> qui annuleraient la garantie du constructeur. Le constructeur se tient à votre disposition pour toute question supplémentaire. Voir adresses au paragraphe 8.
---	---


## 1 Utilisation conforme

Ces robinets à boisseau sphérique servent exclusivement à verrouiller, à diviser ou à réguler, après intégration dans une conduite, des supports dans les limites de températures et de pressions autorisées.

Dans les documents de planification, **fiche de type** <TB22a, TB26a, TB26b, TB26d, TB26k ou DB76h>, vous trouverez une description du domaine de pressions et de températures autorisé pour ces types de robinets.

 <b>Danger de mort</b>	Ne pas mettre en service de robinet à boisseau sphérique dont le domaine de températures/pression autorisé („Rating“) selon les documents de planification <TB22a, TB26a, TB26b, TB26d, TB26k ou DB76h> est insuffisant pour les conditions d'exploitation visées. <b>Si cette précaution n'est pas respectée, il y a danger de mort pour l'utilisateur. Par ailleurs des dommages peuvent être provoqués dans le dispositif de conduites concerné.</b>
--	--

### Conformité par rapport à la directive 94/9/CE :

 <b>Remarque</b>	Les robinetteries Pfeiffer ne présentent pas de source explosive potentielle propre au sens des dangers d'explosion reconnus dans la norme DIN EN 13463-1:2002. Elles ne sont donc pas soumises à la directive 94/9/CE. La marque CE se référant à cette norme n'est pas autorisée. L'intégration des robinetteries dans l'équilibrage de potentiel d'une installation vaut, indépendamment de la directive pour toutes les pièces de métal situées dans la zone à danger d'explosion.
--	--

Pour une utilisation à des fins de réglage, se référer à la fiche technique <DB20a-kd>.

*Pour un robinet à boisseau sphérique, un support est intégré en faible quantité en position ouverte et fermée dans le boîtier:*  
Lorsqu'il y a possibilité, une fois un robinet à boisseau sphérique intégré, de faire pénétrer depuis l'extérieur de la chaleur dans cette cavité fermée et de chauffer ce support, la variante de produit **Robinet à boisseau sphérique avec forage de déversement** doit être employée, pour éviter les augmentations de pression non autorisées.

On part du principe qu'il convient de respecter les <consignes de sécurité> du paragraphe 2 pour une utilisation conforme.

## 2 Consignes de sécurité


### 2.1 Consignes de sécurité générales

Les consignes de sécurité valant pour le dispositif de conduites valent également pour les robinets à boisseau sphérique qui y sont intégrés. Le présent mode d'emploi ne vaut que pour les consignes de sécurité qui valent par ailleurs en particulier pour les robinets à boisseau sphérique. Des instructions de sécurité additionnelles sont indiquées dans les instructions pour les ensembles de servomoteur.

### 2.2 Consignes de sécurité pour l'utilisateur

Avant l'utilisation du robinet à boisseau sphérique, il convient, mais ne revient pas au constructeur, de vérifier que

⇒ la robinetterie n'est utilisée que de manière conforme, comme le décrit le paragraphe 1,

 <b>Danger</b>	<b>Mise en garde contre une utilisation non conforme du robinet à boisseau sphérique :</b> Il est important de bien s'assurer que les matières premières choisies des pièces en contact avec le support du robinet à boisseau sphérique sont adaptées aux supports utilisés. <b>Le non respect de ces mesures de sécurité peut mettre l'utilisateur en danger et provoquer des dégâts dans le système de conduites qui ne seraient plus du ressort ni de la responsabilité du constructeur.</b>
--	---

⇒ Un servomoteur monté plus tard sur la vanne doit adapter la vanne à boisseau sphérique correctement et ses positions finales, particulièrement la position d'ouverture doit être correctement ajusté.



### 3 Transport et stockage





Les robinets à boisseau sphérique doivent être traités avec soin, transportés et stockés:

- ⇒ la robinetterie doit être stockée dans son emballage de protection et/ou avec des capuchons protecteurs aux extrémités. Les robinets à boisseau sphérique de plus de 10 kg, sont à stocker sur une palette (ou soutien semblable) et transportés (à l'endroit du montage).
- ⇒ stockée avant d'être montée, la robinetterie est généralement stockée dans une pièce fermée et doit être protégée des influences néfastes comme la saleté et l'humidité.
- ⇒ les extrémités du robinet à boisseau sphérique vers le raccord à la conduite ne doivent surtout pas être endommagées par des influences mécaniques ou autres.
- ⇒ En principe, les robinets à boisseau sphérique sont livrés en position entièrement ouverte. Ils doivent être livrés comme ils ont été stockés. Le levier / l'entraînement ne doit pas être actionné.



### 4 Intégration dans la conduite

#### 4.1 Généralités

Pour intégrer des robinets à boisseau sphérique dans une conduite, suivre les mêmes consignes que pour le raccordement de conduites et d'éléments de conduite. Pour les robinets à boisseau sphérique, suivre également les consignes suivantes. Pour le transport à l'endroit du montage, prendre le paragraphe 3 (ci-dessus).

 <b>Remarque</b>	Les brides opposées doivent avoir des surfaces d'étanchéité lisses. Les autres formes de brides doivent être employées après consultation du constructeur.
 <b>Danger</b>	Si un servomoteur a été montée plus tard, couple, direction de rotation, l'angle de fonctionnement aussi bien que les positions finales S'OUVRENT et FERMÉ doit être adapté à la vanne. Le manque de suivre ces mesures de sécurité peut avoir comme conséquence des blessures et peut endommager l'équipement installé dans la canalisation.
 <b>Avis</b>	Le servomoteur est monté pour les données de fonctionnement indiquées dans la commande. Ne changez pas les arrangements pour les positions finales OUVERTES et FERMÉES sans assentiment préalable du fabricant.
 <b>Avis</b>	Seulement pour des vannes à boisseau sphérique avec un servomoteur électrique : Assurez-vous que le servomoteur est coupé en positions finales par le signal de commutateur de limite. Si le déclencheur est coupé en position intermédiaire par le signal du commutateur de couple, ce signal devrait être employé en plus pour l'indication de défaut. Remédiez tous les défauts aussi rapidement que possible. Voir la section 7 < dysfonctionnement > . Voyez les instructions pour le servomoteur électrique pour d'autres détails.

Les avis suivants doivent être observés pour les servomoteurs:

 <b>Avis</b>	<i>Des servomoteurs ne sont pas conçus pour être utilisés comme étape-échelles :</i> N'appliquez pas des poids aux servomoteurs. Ceci peut endommager ou détruire la vanne à boisseau sphérique.
 <b>Avis</b>	<i>Servomoteurs qui pèsent plus que la vanne à boisseau sphérique :</i> Soutenez n'importe quel servomoteur qui en raison de sa taille et/ou la situation de support ferait autrement plier la vanne sous la charge.

#### 4.2 Etapes de travail

- ⇒ Transporter le robinet à boisseau sphérique dans son emballage de protection à l'endroit du montage et ne le déballer que juste avant de l'intégrer dans la conduite, afin qu'il soit protégé des impuretés.
- ⇒ Inspecter la vanne pour les éventuels dommages dus au transport. Les vannes à boisseau sphérique ou les servomoteurs endommagés ne doivent pas être montés.
- ⇒ S'assurer que seuls les robinets à boisseau sphérique correspondant absolument à la classe de pression, au type de raccordement et aux dimensions du raccord soient employés. Voir spécification correspondante du robinet à boisseau sphérique.



**Danger de mort**

Ne pas mettre en service de robinet à boisseau sphérique dont le domaine de températures/pression autorisé (= „Rating“) est insuffisant pour les conditions d'exploitation visées. Les limites d'utilisation sont indiquées sur la robinetterie, voir paragraphe 2.4. <Spécification>. Le domaine autorisé est fixé au paragraphe <Utilisation conforme>.  
**Si cette précaution n'est pas respectée, il y a danger pour l'utilisateur. Par ailleurs, des dommages peuvent être provoqués dans le dispositif de conduites concerné.**

- ⇒ Les caractéristiques se reliant pour l'unité de servomoteur doivent assortir ceux de l'équipement de commande. Voir la plaque signalétique(s) sur le servomoteur.
- ⇒ Les extrémités de la conduite doivent s'aligner avec les raccords du robinet à boisseau sphérique et disposer d'extrémités.
- ⇒ Avant l'insertion, la robinetterie et la conduite raccordée doivent être nettoyées, les saletés retirées, surtout les corps solides étrangers.
- ⇒ La vanne peut être installée dans n'importe quelle position. Cependant, le servomoteur ne devrait pas être directement sous la vanne à boisseau sphérique.
- ⇒ Si une flèche apparaît sur le boîtier, les directions de la flèche et celles du débit et de la pression doivent être identiques.



**Remarque**

Dans certains cas, il peut se révéler nécessaire d'étanchéiser une robinetterie dans le sens inverse de celui du courant. Pour une insertion à de telles fins, consulter le constructeur à cause des risques de surmenage des joints d'étanchéité, boules etc.

- ⇒ Lorsque le robinet est inséré (y compris les joints nécessaires) dans une conduite montée antérieurement, l'écart entre les extrémités de la conduite doit être calculé de sorte que toutes les surfaces de raccord du robinet à boisseau sphérique et les joints restent en bon état.
- ⇒ Les instructions associées s'appliquent pour relier l'unité de servomoteur à l'équipement de commande.
- ⇒ Après exécution de l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement en utilisant les signaux publiés par l'équipement de commande. Toutes les erreurs de fonction qui sont identifiées doivent être remédiées avant la mise en service. Voir également la section 7 < dysfonctionnement >.



**Avis**

Les commandes de control qui ne sont pas effectuées correctement **peuvent avoir comme conséquence des blessures et peuvent endommager l'équipement installé dans la canalisation.**

## 5 Vérification de la pression du tronçon de conduite

La vérification de la pression des robinetteries a déjà été effectuée par le constructeur. Pour vérifier la pression d'un tronçon de conduite avec robinetteries, veiller aux points suivants:

- ⇒ Rincer soigneusement le dispositif de conduites nouvellement installé afin d'éloigner les impuretés.
- ⇒ Robinetterie ouverte : la pression de vérification ne doit pas excéder la valeur **1,5 x PN** (selon plaque signalétique).
- ⇒ Robinetterie fermée : la pression de vérification ne doit pas excéder la valeur **1,5 x PN** (selon plaque signalétique).


Si une faible fuite se produit au niveau de la robinetterie, se référer au paragraphe 7 < Aide en cas de panne>.


## 6 Fonctionnement normal et maintenance

- ⇒ Actionnez la vanne/servomoteur au-dessus des signaux d'équipement de commande. Des vannes à boisseau sphérique livrées avec le servomoteur déjà monté sont avec précision placées et ne devraient pas être réajustées.
- ⇒ L'axe a une presse-étoupe avec anneaux forme V en PTFE carboné sous pression d'un ensemble de rondelles à ressort et n'exige pas n'importe quel entretien.
- ⇒ La force manuelle normale est suffisante pour utiliser la commande manuelle sur le servomoteur (s'il y a une). Il n'est pas permis d'employer des prolongements pour augmenter le couple de fonctionnement.
- ⇒ Le travail régulier d'entretien sur les vannes à boisseau sphérique n'est pas nécessaire. Mais, à la vérification de la section de canalisation, il ne devrait y avoir aucune fuite aux raccordements et boulonnés du corps de vanne ou au l'axe. Si une vanne fuit, procédez comme décrit dans la section 7 < Aide en cas de panne >.

## 7 Aide en cas de panne

Pour réparer les pannes, se référer à tout prix au paragraphe 2 <Consignes de sécurité>.

 <b>Danger</b>	<p><i>Si une robinetterie usagée doit être envoyée au SAV du constructeur, décontaminer auparavant les robinetteries à l'aide de personnel spécialisé.</i></p>
--	--

Nature de la panne	Mesure	Remarque
Faible fuite au niveau du raccord avec la conduite	<p>Resserrer la connexion.</p> <p><i>Si la faible fuite persiste:</i> Retirer la robinetterie (Tenir compte des remarques au paragraphe 2.3 &lt;Dangers particuliers&gt;) et remplacer le joint.</p>	<p><b>Remarque 1 :</b> <i>Les pièces de rechange doivent toutes être commandées avec les références spécifiques de la robinetterie. N'insérer que des pièces originales de fabrication Pfeiffer.</i></p> <p><b>Remarque 2 :</b> <i>Si, une fois le robinet retiré, on constate que le boîtier et/ou des pièces internes ne sont pas assez résistants par rapport au support, choisir des pièces dans une matière première appropriée.</i></p>
Faible fuite au niveau du raccord avec les pièces du boîtier	<p>Resserrer les vis selon les documents de planification &lt;<b>EB22a, EB26a, EB26b, EB26d, EB26k ou EB76h</b>&gt; avec une clé dynamométrique.</p> <p><i>Si la faible fuite persiste:</i> Retirer la robinetterie (Tenir compte des remarques au paragraphe 2.3 &lt;Dangers particuliers&gt;) et remplacer le joint. Réclamer les pièces de rechange et le mode d'emploi correspondant auprès de l'entreprise Pfeiffer.</p>	
Faible fuite au niveau des joints d'étanchéification de l'arbre de réglage	Retirer la robinetterie (Tenir compte des remarques au paragraphe 2.3 <Dangers particuliers>), démonter le robinet à boisseau sphérique et remplacer les joints d'étanchéification de l'arbre de réglage. Réclamer les pièces de rechange et le mode d'emploi correspondant auprès de l'entreprise Pfeiffer.	
Faible fuite en position fermée	<p>Retirer la robinetterie (Tenir compte des remarques au paragraphe 2.3 &lt;Dangers particuliers&gt;) et procéder à une inspection.</p> <p><i>Si la robinetterie est endommagée:</i> Réparation nécessaire : retirer le robinet, paragraphe 2.3 &lt;Dangers particuliers&gt;. Réclamer les pièces de rechange et le mode d'emploi correspondant auprès de l'entreprise Pfeiffer.</p>	
Défaut de fonctionnement	<p>Vérifiez les signaux d'unité et de commande de servomoteur.</p> <p>Si le servomoteur et l'équipement de commande sont en ordre: Enlevez la vanne (observant les instructions dans section 2.3 &lt;risques particuliers &gt;) et vérifiez-la.</p> <p><i>Si la valve est endommagée :</i> S'il doit être réparé, enlevez la vanne, Entrez en contact avec Pfeiffer pour les pièces de rechange et les instructions nécessaires.</p>	
Si un servomoteur pneumatique avec des ressorts doit être enlevé de la vanne	 <p><b>Attention : Risque de dommages</b> Avant d'enlever le servomoteur de la vanne, déconnectez la signal de pression.</p>	

Pour les unités de défaut de fonctionnement de servomoteur, référez-vous aux instructions de servomoteur



## 8 Autres informations

Vous trouverez les fiches citées, <Fiches de type>, <Documents de planification>, <Guides de réparation> et autres informations et renseignements – en version anglaise également – aux adresses suivantes :

### **Pfeiffer Chemie-Armaturenbau GmbH**

Hooghe Weg 41 • 47906 Kempen

Phone: +49 21 52 20 05 - 0 • Fax +49 21 52 15 80

E-Mail: [vertrieb@pfeiffer-armaturen.com](mailto:vertrieb@pfeiffer-armaturen.com) • Internet: [www.pfeiffer-armaturen.com](http://www.pfeiffer-armaturen.com)

## **Pfeiffer Chemie-Armaturenbau GmbH**

Hooghe Weg 41 • 47906 Kempen

Telefon: 02152 / 2005-0 • Telefax: 02152 / 1580

E-Mail: [vertrieb@pfeiffer-armaturen.com](mailto:vertrieb@pfeiffer-armaturen.com) • Internet: [www.pfeiffer-armaturen.com](http://www.pfeiffer-armaturen.com)